Symbol LS2208 USB (lire lentement les codes dans l'ordre)



Set All Defaults

NB : attendre deux séries de Bip!



French Windows

NB : attendre deux séries de Bip !

Pour ajouter la touche entrée



Scan Options



<DATA> <SUFFIX>



Enter

Pour ajouter le pavé numérique (Facultatif : ralentit la saisie des code-barres)



Enable Keypad Emulation

!!!! Redémarrer l'ordinateur !!!!